

PF1 AQUARIUS - FONTAINE REFRIGEREE POLAR

Instructions pour l'installation et la maintenance

Z:\DOCUMENT\MACHINE\NOTICES PRODUIT MARQUAGES EMBALLAGES\NOTICE PRODUIT\eau de boisson\PF1-2005 NOTICE .DOC

INSTALLATION

Choisir un emplacement Hors gel, sur sol plan et stable

Alimentation électrique prise : 220 Volt + terre

Alimentation en eau de ville filtrée, avec réducteur de pression

Taré à 3.5 bar.

1 – MISE EN SERVICE DE L'APPAREIL

Raccorder l'eau - Ne pas brancher la prise électrique

L'appareil doit être placé à plus de 5 cm d'un mur pour assurer une bonne circulation de l'air.

Ouvrir la trappe arrière à l'aide d'une clé ôter les 2 vis

L'appareil est fourni avec 2 m de tube souple ¼ et un raccord tube ¼ filetage 3/8 BSP (13x18)

Insérer le tube ¼ " dans la connexion rapide de la vanne d'arrêt située dans la trappe à l'arrière.

Insérer le tube au raccord 3/8 -

Vous pouvez éventuellement insérer un filtre anti-chlore goût odeur plomb : FUS ou FSE POLAR

Raccorder le tout au robinet d'arrêt.

Ouvrir l'alimentation d'eau.

Contrôler et réparer les fuites éventuelles.

Désinfecter le réservoir

Fermer l'eau

Oter le couvercle supérieur en le tirant par la poignée arrière.

Oter le couvercle du réservoir en le tirant vers le haut, prendre soin de ne pas endommager le tuyau et des flotteurs.

Verser 1 cuillère d'eau de javel ou d'eau oxygénée dans le bac, refermer le bac, et le couvercle. ...

Ouvrir l'eau

Attendre 20 minutes pour que le produit agisse

Tirer 6 litres, attendre 1 minute, tirer 6 litres d'eau. C'est tout.

Si la fontaine a été couchée ou retournée attendre 3 heures avant de

Brancher le cordon électrique 220-230 V 50/60 Hz.

Vérifier que le compresseur tourne (vibration)

MACHINES NORDIQUES POLAR FRANCE PF1NOTICE- 05/01/05



**POLAR FRANCE - MACHINES
NORDIQUES S.A. - BP 135 –
93 623 AULNAY SOUS BOIS CEDEX**

PF1 AQUARIUS - FONTAINE REFRIGEREE POLAR

Instructions pour l'installation et la maintenance

Z:\DOCUMENT\MACHINE\NOTICES PRODUIT MARQUAGES EMBALLAGES\NOTICE PRODUIT\eau de boisson\PF1-2005 NOTICE .DOC

2 – COMPRESSEUR

La seule maintenance est le nettoyage du condenseur (grille au dos)
Brosser avec une brosse à poil doux le condenseur ou aspirer.
Le compresseur est équipé d'un contacteur de surcharge avec redémarrage automatique.
Le compresseur est hermétique et ne nécessite aucune lubrification.

3 – FLOTTEUR DE SECURITE

Le réservoir est équipé d'un flotteur de remplissage et d'un flotteur de sécurité. Si le niveau d'eau dépasse le flotteur de remplissage, le flotteur de sécurité coupe l'alimentation d'eau.

L'appareil doit être mis hors service et réparé au plus tôt.

Si la fontaine a été bousculée ou renversée, le flotteur de sécurité peut être simplement réarmé.

4 – MAINTENANCE

- à la mise en service ou après un arrêt de plus de 8 jours
- tous les 6 mois au moins, plus fréquent si nécessaire

Fermer le robinet d'arrivée d'eau
Purger le réservoir par le robinet d'eau froide (robinet bleu).
Oter le couvercle supérieur en le tirant par la poignée arrière.
Oter le couvercle du réservoir en le tirant vers le haut, prendre soin de ne pas endommager le tuyau et des flotteurs.
Oter le séparateur d'eau tempérée/refroidie dont l'extrémité inférieure est connectée sur la sortie d'eau tempérée (robinet blanc).
Dévisser les robinets de la façade dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre en prenant soin de repérer leur position pour le remontage (froid à droite) vérifier la position et l'état des joints.
Nettoyer les pièces avec un produit javellisé ou à l'oxygène actif.
Remonter l'ensemble, verser 1 cuillère d'eau de javel ou d'eau oxygénée dans le bac-réservoir, refermer le bac, attendre 20 minutes, tirer 6 litres, attendre 1 minute, tirer 6 litres d'eau. C'est tout.

5 –METTRE LA FONTAINE HORS SERVICE

Fermer l'alimentation d'eau.
Débrancher la prise de courant.
Purger le réservoir par le robinet d'eau froide
PENSEZ TOUJOURS A PURGER L'EAU AVANT LE GEL OU LE TRANSPORT

BON DE GARANTIE

VOLET N°1

(à conserver par l'utilisateur)

Carte de garantie

POLAR FRANCE

Gamme Eau de Boisson

Appareil PF1 Aq

Fontaine d'eau réfrigérée

DATE DE MISE EN SERVICE :

POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE DE VOTRE APPAREIL, VEUILLEZ RETOURNER CE BON DUEMENT REMPLI A :
POLAR FRANCE - MACHINES NORDIQUES S.A. - BP 135 - 93 623 AULNAY SOUS BOIS CEDEX

VOLET N°2 Carte de garantie

INSTALLATEUR : TEL :
ADRESSE :
CODE POSTAL :VILLE :

Appareil PF1 Aquarius

DATE DE MISE EN SERVICE :

UTILISATEUR : TEL :
ADRESSE :
CODE POSTAL :VILLE :