




MINI FONTAINE

~ POUR UNE EAU SANS CHLORE ET
SANS ODEUR AU ROBINET ~

Notice d'installation, d'entretien et de maintenance.

Description et schéma de montage



MFnotice.doc – Avril 2002

POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE DE VOTRE APPAREIL, VEUILLEZ RETOURNER CE BON DUEMENT REMPLI A :

VOLET N°1
(à conserver par l'utilisateur)
Carte de garantie

Affranchir

POLAR

**Appareil FUS /
MINI-FONTAINE**

POLAR FRANCE
MACHINES NORDIQUES SA
BP 135
93 623 AULNAY SOUS BOIS CEDEX

DESCRIPTION

La **MINI-FONTAINE MF** se compose :

- d'un robinet auto-perceur avec vanne ¼ de tour et sortie rapide avec tuyau rouge PE – **(A)** - .
- d'un filtre FUS avec son collier de fixation et 4 raccords rapides – **(B)** -
- d'un robinet 1 voie pour le soutirage d'eau purifiée avec 1,50 m de tuyau bleu PE – **(C)** -

important :

S'il est nécessaire de couper le tuyau bleu, il faut impérativement que la coupure soit parfaitement droite et sans bavure, pour assurer une bonne étanchéité sur les raccords rapides.

IMPORTANT :

ASSUREZ-VOUS QUE LA PRESSION DANS LE TUYAU D'ARRIVEE SOUS-L'EVIER NE DEPASSE PAS 6 bars ET EST SUPERIEURE A 2,5 bars. (Dans les cas contraires, prévoir un réducteur de pression ou un surpresseur, nous contacter)

Il est vivement conseillé d'installer MF sur l'arrivée d'eau froide alimentant le mitigeur de l'évier préalablement filtrée.

ENTRETIEN - MAINTENANCE

Changement du filtre – référence: FUS (POLAR France)

1. Fermer la vanne du robinet auto-perceur
2. Ouvrir le robinet C afin de libérer la pression.
3. Remplacer le filtre **(B)** . – réf. : FUS.

Pour libérer le tube, il faut appuyer sur le collet noir du raccord tout en tirant sur le tube.

4. Ouvrir la vanne du robinet auto-perceur.

MFnotice.doc – MARS 2002

POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE DE VOTRE APPAREIL, VEUILLEZ RETOURNER CE BON DUEMENT REMPLI A :
POLAR FRANCE - MACHINES NORDIQUES S.A. - BP 135 - 93 623 AULNAY SOUS BOIS CEDEX

VOLET N°2 Carte de garantie

INSTALLATEUR : TEL :

ADRESSE :

CODE POSTAL : VILLE

Appareil FUS MF

DATE DE MISE EN SERVICE :

UTILISATEUR : TEL :

ADRESSE :

CODE POSTAL : VILLE :

VOLET N°1

(à conserver par l'utilisateur)
Carte de garantie

POLAR

Appareil FUS / MINI-FONTAINE

DATE DE MISE EN SERVICE :
.....