





Nous vous remercions pour votre choix de matériel, nous souhaitons votre pleine satisfaction.
Pour la bonne marche, la longévité de votre appareil, et bénéficier de la garantie usine :
RESPECTEZ cette Notice et la Réglementation.


1 - CONDITIONS D'INSTALLATION (à respecter)




2 - DEBALLER - CONTROLER




3 - ASSEMBLER VANNE CAPTEUR TRANSFO AFFICHEUR




4 - RACCORDER L'EAU (sans électricité)



5 - TEST EN EAU BAC ET BOUTEILLE



6 - TEST ELECTRIQUE AFFICHEUR VANNE REGENERATION



7 - RINCAGE RESINE ET TEST REGENERATION

Appuyer 6 sec sur ▼ et ▲ ... 'bip' > (*) clavier débloqué 60 sec

Appuyer **R** *: 2-03 Lavage > l'eau part à l'égout, ok
Appuyer **R** *: 3-30 Aspiration bac > Tracer bac niveau d'eau le niveau eau baisse, ok
Appuyer **R** *: 4-02 Remplis. bac > le niveau monte, ok
Appuyer **R** *: 5-04 Rinçage > attendre 4 min : fin auto, > le désinfectant de résine neuve, eau colorée part à l'égout.

Le cycle s'arrête → La Régénération automatique fonctionne !

Affichage Alterné - mode régénération
Cycle - Durée en Min. ou Heure
Symbole du cycle actif

La durée se décompte...en min.
Après 1 minute débloquer le clavier
Appuyer sur R pour cycle suivant.

