




# ADOUCCISSEUR NOTICE D'INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE

AVBD

## MONTAGE

Etant donné leur poids, les appareils de plus de 50 litres de résine sont livrés en kit, bouteille avec vanne, sacs de résine séparés, bouteille sans vanne, bac à sel avec tubes de liaisons.

1. raccorder la bouteille 2 à la bouteille 1 à l'aide des tubes (faire pivoter les tubes pour enclencher le clips dans la bague de serrage, enlever le capot pour effectuer le serrage à l'aide d'un tournevis à travers la vanne).
2. relier la vanne au bac à sel (schéma n°1)
3. relier l'évacuation (coude gris) à l'égout.



## INSTALLATION

- 1 - S'assurer que le sol est parfaitement plat à l'endroit où l'appareil doit être installé.
- 2 - S'assurer que la pression n'excède pas 6 bars (sinon installer un réducteur de pression) et est supérieure à 1,5 bars (sinon installer un surpresseur).
- 3 - **IMPERATIF** : L'AVBD doit être raccordé au réseau avec des flexibles et des raccords démontables, suivant le schéma n°2 ci-joint.
- 4 - La distance entre l'appareil et la vidange, ne doit pas excéder 4,50 mètres (voir raccordement à l'égout).
- 5 - La différence de hauteur entre la tête de l'appareil et la vidange ne doit pas être supérieure à 1 mètre.
- 6 - L'eau doit être préalablement filtrée à 100µ minimum.

## RACCORDEMENTS

1. - Raccorder l'arrivée d'eau sur l'entrée.
2. - Raccorder le départ en eau vers l'installation sur la sortie.
3. - Raccorder la sortie de vidange à l'évacuation des eaux usées avec le tuyau transparent.

## MISE EN SERVICE Suivre la notice de la vanne FLECK fournie.




Schéma n°1 : raccordement du bac à sel

